

사용설명서 | 디지털도어록

[비밀번호 / 카드(카드형 모델)]

■ 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽고 사용해 주세요.



1WAY
[비밀번호]

2WAY
[비밀번호 / 카드]

※ 본 설명서에서 카드에 대한 설명은 카드형 모델에 한합니다.

⚠ 주의사항

- 이 제품은 비열쇠식 디지털 도어록으로 고장 시 디지털 도어록 일부가 파손될 수 있습니다.
- 주의사항을 지키지 않아 파손된 경우 도어록 수리비용이 발생합니다.
- 제품 최초 출하시 마스터 비밀번호는 등록되지 않은 상태로 출하됩니다. 제품 사용전에 반드시 마스터 비밀번호와 마스터 카드 등록 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 반드시 당사에서 제공하는 카드로만 등록, 사용하여 주시기 바랍니다. 당사 전용 카드 외 교통카드, 신용카드, 스마트워치 등을 등록하여 사용하실 경우 보안상 문제가 발생할 수 있습니다.

제품규격

적용모델	1WAY: 비밀번호 2WAY: 비밀번호, 카드
정격전압	DC 6V (AA형 알카라인 1.5V 건전지 4개)
작동방식	기본모델 전자제어방식 (비밀번호 입력)
	RF모델 전자제어방식 (비밀번호 입력 및 카드 인식)
중량	1.4kg (포장포함)
사용온도	-20°C~60°C
센서작동온도	60°C ±10°C
제품크기 / 재질 (폭×높이×두께)	실외기 73(W)×176(H)×20(D) / 알루미늄 다이캐스팅
	실내기 92(W)×159.5(H)×38(D) / ABS/알루미늄다이캐스팅
건전지 수명	1일 10회기준 약 1년
	건전지의 수명은 건전지의 품질, 사용횟수, 사용환경에 따라 달라질 수 있음.
비상전원	알카라인 9V 건전지 (6LF22) 1EA (별매품)
제품종류	직류 / 비내화형 / 온도센서식 / 비열쇠식 / 보조키도어록 (D - NF - T - NK - S)

기기의 명칭	RF ID / USN용 무선기기
사용주파수	13.56Mhz
전파형식	A1D
변조방식	ASK
인증번호	R - R - IcQ - K100
인증받은 자의 상호	(주) 인터크리에이티브
제조사 / 제조국가	(주) 인터크리에이티브 / 대한민국
제조사 주소	인천광역시 남동구 호곡로 194 (고잔동) 마크윈비즈센터 415호
A/S 고객센터	1899-9348

Smart & Premium Design 화재감지 센서 내장

전기충격 정전기 방지기능 비밀번호 은폐 기능

※ 본 제품은 완벽한 보안/방범 기능을 수행하지 못합니다. 별도의 방범전용 장치를 설치하시기 바랍니다.

※ 본 설명서의 상표 및 저작권 등은 제조사에 있으므로 전부 또는 일부를 무단복제하는 행위는 금지되어 있어 법적 제재를 받을 수 있습니다.

※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 및 품질향상을 위해, 사용자에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

목차

■ 알아두기	
안전을 위한 주의사항	04
부속품	04
각 부분 명칭	05
■ 사용방법	
비밀번호 등록방법	05
카드 등록방법	06
카드 삭제방법	06
안에서 문을 여는 방법	06
밖에서 문을 여는 방법	07
안에서 문을 잠그는 방법	07
밖에서 문을 잠그는 방법	07
■ 부가기능	
외부 강제 잠금 기능	07
에티켓 기능	07
내부 강제 잠금 기능	07
자동/수동 잠금 설정	08
음량 조절 설정	08
1회용 비밀번호 설정	08
침입 경보 기능	08
인증 초기화 기능	08
고온 경보 기능	08
비밀번호 은폐 기능	09
장난 방지 기능	09
문걸림 알림 기능	09
문열림 알림 기능	09
리셋 기능	09
건전지 교체 알림 기능	09
마스터 비밀번호 / 마스터 카드 등록 및 삭제 방법	10
일반 사용자의 비밀번호 및 카드 인증 무력화 기능	10
■ 고장신고 전 확인사항	11
■ 제품 보증	12

제품의 특징

- 열림/담힘 기능**
비밀번호로 문열림 작동
카드로 문열림 작동 [카드형 모델]
내부에서 수동개폐장치로 문열림 작동
열림/담힘 버튼
- 외부 강제잠금 기능**
비밀번호로 외부 강제잠금
- 자동 잠금/수동 잠금 설정 기능**
사용자 설정에 의한 자동 잠금/수동 잠금 설정
- 내부 강제 잠금 기능**
문밖에서 비밀번호, 카드로 문을 열 수 없게 하는 기능
- 기타기능**
에티켓 기능, 비밀번호 은폐 기능, 인증 초기화 기능, 고온 경보 기능, 침입 경보 기능, 장난 방지 기능, 문걸림 알림 기능, 문열림 알림 기능, 음량 조절 기능, 1회용 비밀번호 기능, 건전지 교체 알림 기능, 마스터 키 기능, 인증 무력화 기능, 리셋 기능

알아두기

- 안전을 위한 주의사항**
사용자의 안전과 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 아래 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

절대로 임의로 떼어내지 마십시오.

- 설치된 제품을 문에서 임의로 분리하지 마시고 불가피한 경우, 서비스 센터나 해당 지정점과 상의하시기 바랍니다.
- 제품 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.

도어록에 물을 뿌리지 마시고, 물기가 있는 곳 또는 습기가 많이 발생하는 장소에 설치하지 마십시오.

- 도어록은 구조적 특성상 방수가 되지않아 부품 단락 등 고장 원인이 될 수도 있습니다.

직사광선이나 눈/비가 노출되는 곳, 염분이 많은 곳 (바닷가 등)에 설치하지 마십시오.

- 강한 직사광선이나 염분은 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

도어록이 제대로 설치되어 있는지 확인하시고 본체의 기능이 정상적으로 작동하는지 반드시 사용설명서로 확인하십시오.


- 설치 불량은 추후 제품 고장, 작동 불량 등의 원인이 될 수 있습니다.

■ 부속품



※카드의 형태와 수량은 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

각 부분 명칭



사용방법

■ 비밀번호 등록방법

- 건전지 덮개를 연 후 등록버튼[S]을 누르세요.
- 원하는 비밀번호를 입력하세요.
※비밀번호는 4~13자리까지 등록이 가능합니다.
- * 버튼을 누르면 등록이 완료됩니다.**

- 등록모드 취소시 이전 비밀번호로 유지됩니다.
- 14자리 이상 입력시 등록되지 않습니다.
- 4자리 미만 입력시 입력되지 않습니다.
- 비밀번호 재등록시 기존에 등록되어 있던 비밀번호는 삭제됩니다.
- 비밀번호 입력 중 1분 이상 동작이 없는 경우에는 등록이 취소됩니다.

※ 문을 닫기 전 변경된 비밀번호를 반드시 확인하시기 바랍니다.

사용방법

■ 카드 등록방법

- 건전지 덮개를 연 후 등록버튼[S]을 누르세요.
- 실외 숫자 버튼이 켜진 것을 확인한 후, 카드를 접촉부에 접촉해 주세요.
※ 카드를 접촉부에 접촉시 등록음이 울립니다.
※ 여러 장의 카드를 등록할 경우는 연속으로 반복합니다.
※ 카드는 100개까지 등록이 가능합니다.
- 등록버튼[S]을 누르면 '띠리리' 확인음이 울리면서 등록이 완료됩니다.

- 등록모드 취소시 이전 카드로 유지됩니다.
- 100개 카드를 연속으로 등록하면 등록버튼[S]을 누르지 않아도 등록이 완료됩니다.
- 등록 중 여러 발생시 등록버튼 입력부터 다시 시작하세요.
- 1분 이상 입력이 없으면 등록이 취소됩니다.
- 이미 등록된 카드는 중복 등록이 불가능합니다.
- 카드등록이 완료된 후 추가로 카드등록을 하게되면 기존 등록된 카드가 삭제됩니다.

※ 기존에 이미 카드가 등록되어 있는 상태에서 1장의 카드라도 신규로 등록할 경우 보안상 이유로 기존 등록되어 있던 모든 카드 정보는 자동으로 삭제되오니 주의하시기 바랍니다.

■ 카드 삭제방법

- 건전지 덮개를 연 후 등록버튼[S]을 누르세요.
- 숫자 [0]을 누르세요.
- 등록버튼[S]을 누르면 삭제가 완료됩니다.

- 카드 분실시 일괄 삭제 후 나머지 카드를 재등록하여 사용하시기 바랍니다.
- 취소시 이전 카드를 유지합니다.
- 1분 이내에 아무 동작 없는 경우에는 삭제 모드가 종료됩니다.

■ 안에서 문을 여는 방법

- 문잠김 상태에서 수동개폐장치를 열림으로 돌리거나 열림/담힘 버튼을 누르면 잠금이 풀립니다.
- 외부 강제 잠금이 설정된 경우 내부에서 문을 열면 침입 경보음이 발생합니다.
- 열림/담힘 버튼을 3초 이상 누르면 내부 강제 잠금 기능이 실행됩니다.
- 장난 방지 기능이 작동된 경우 내부에서 문을 열면 해제됩니다.

※ 비상대비 수동개폐장치 사용법입니다.

